

































SIMBOL KODE CUCI INTERNASIONAL

i Simbol-simbol ini muncul pada label kain, untuk membantu Anda memilih cara terbaik untuk merawat cucian Anda.

 Pencuci yang energik  Cuci halus	 Max. suhu pencucian 95 °C	 Max. suhu pencucian 60 °C 	 Max. suhu pencucian 40 °C  	 Max. suhu pencucian 30 °C 	 Cuci dengan tangan	 JANGAN cuci sama sekali
 Pemutihan	 Pemutih dalam air dingin			 Jangan gunakan pemutih		
 Setrika	 Setrika panas maks. 200 °C	 Setrika hangat maks. 150 °C	 Setrika hangat maks. 110 °C	 Jangan disetrika		
 Dry cleaning (Cuci kering)	 Dry cleaning di semua pelarut	 Dry cleaning dalam perchloroethylene, bensin, alkohol murni, R111 & R113	 Dry cleaning dalam bensin, alkohol murni, dan R 113	 JANGAN dry clean		
 Pengeringan	 Datar	 pada garis	 pada gantungan baju	 Suhu tinggi	 Suhu rendah	 JANGAN Tumble dry

Sumber: Manual mesin cuci electrolux EWW12853
 Courtesy of www.electrolux.com